



ТВ-приставка

Movix Pro



Всё, что вы смотрите, есть в Movix

Более 200 телеканалов

Премьеры фильмов и сериалов

Подписки на онлайн-кинотеатры

Мультфильмы и семейное кино

Отдельная витрина с фильмами в 4K



ТВ3

МТ



КИНОПОИСК
Яндекс плюс

АМЕДИАТЕКА

ИВИ

► PRE


Картинка и звук как в кинотеатре



Качественное
и объёмное
трёхмерное звучание



Премиальное
HDR-изображение
Высокая контрастность
и четкость




Управляй просмотром

Movix превращает обычный телевизор в Smart TV

Телеархив за 7 дней

Перемотка и пауза

Умные рекомендации



Игры и приложения

Устанавливайте любые приложения,
игры и музыкальные сервисы для Android TV



Открытый Android
с возможностью
установки

Безопасный просмотр для ребёнка

Детский раздел с мультфильмами
и телеканалами

Родительский контроль
и пин-код от случайных покупок

Блокировка контента 18+



Голосовой поиск

Управление 360° с любого расстояния

Просто скажите, что хотите найти

Для детей

Комедия

Российское

Зарубежное




Технические параметры

4-х ядерный процессор Amlogic S905Y4 с AV1 4K75p декодером

Плавно воспроизводит видео в высоком разрешении 4K и HDR

4GB RAM

Запускайте много
приложений и мощные
игры одновременно



16GB FLASH

Хватит
на требовательные
игры и приложения



Wi-Fi 5




Bluetooth 5

Android TV 11

с поддержкой
автообновления

Легко подключить и пользоваться

Подключение к телевизору
через один кабель HDMI 2.1



Что в коробке



Movix Pro Model 2023

Название в ARM: ТВ приставка Movix Pro Model 2023

Привязка: по Ethernet MAC-адресу (не путать с MAC Wi-Fi)
(Пример MAC-адреса: FC:D5:D9:4E:01:47)

Дополнительные услуги: Мультиэкран, CatchUP, VOD, сторонние приложения

Интерфейсы: Ethernet 100Mbps
Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
2 x USB 2.0
HDMI 2.1
Dolby Atmos
HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
CardReader MicroSD
S/PDIF

ОС: Android TV 11

CPU: Amlogic S905Y4

RAM: 4GB

Flash: 16GB

Поддержка 4K: Да


Google сервисы: Да

Голосовой поиск: Да

Индикация:

Индикатор горит - приставка ВКЛЮЧЕНА

Нет индикации - приставка ВЫКЛЮЧЕНА



AV* - устаревший интерфейс передачи видео и аудио, подключение через AV ЗАПРЕЩЕНО!

Пульт от Movix Pro Model 2023

Модель приставки: Movix Pro Model 2023

Тип батреек: CR2032 (таблетка)

Смена батареек:

- 1. С помощью специальной кнопки открыть пульт
- 2. Установить 2 батарейки соблюдая полярность - плюсом наружу (на себя)
- 3. Установить крышку на место

Привязка пульта к приставке:

Одновременно нажать кнопки «Назад/Выход» и «ТВ-гид» пока лампочка не замигает

Для автоматической или ручной настройки пульта на управление ТВ:

- 1. Открыть с главного экрана раздел «Приложения»
- 2. Запустить приложение «Обучение пульта»

Примечания:

- 1. По умолчанию пульт настроен на управление телевизорами Samsung
- 2. При ручном обучении пульт от ТВ надо направлять на приставку

Ограничение при использовании не родного пульта от приставок Movix Model 2021\Movix Go

- не будет работать приложение автоматического обучения ИК кодам
- необходимо делать ручное обучение ИК командам для управления ТВ\AV-ресивером пульт-к-пульту
- не будет работать обновление прошивки пульта,
- не будет работать информирование о низком уровне заряда батареек с инструкцией по их замене

Комбинация цифр 911 выводит все данные о приставке

Комбинация цифр 981 удаляет данные и чистит кэш приложения Movix (начиная с версии 2.7.3)

